

Стоимость работ по заявочному ремонту бытового газового оборудования *

| № № п/п | Наименование работ | Ед ини ца изм ере ния | Состав работ | Стоимость работ, руб. |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | Принять заявку от абонента. Оформить заявку на бланке, сделать запись в журнале, указать неисправность. Направить слесаря для обследования газового прибора. | 64,04 |
| Плита газовая и газобаллонная установка | | | | |
| 2 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Установить и подсоединить новую плиту. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 355,95 |
| 3 | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Обрезать газопровод. Подготовить новую подводку и приварить ее. Установить плиту на новое место и подсоединить ее к газопроводу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу горелок плиты. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 1 345,39 |
| 4 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором, отсоединить плиту, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 256,26 |

| | | | | |
|--|---|-----|---|--------|
| 5 | Замена стола плиты | шт. | Снять старый и установить новый стол. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 103,21 |
| 6 | Замена сопла горелки | шт. | Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять горелки и стол плиты. Заменить сопло. Проверить герметичность в месте установки нового сопла. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 53,39 |
| 7 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящую трубку, заменить прокладку, присоединить газоподводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 53,39 |
| 8 | Установка гибкого шланга | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Подсоединить гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 177,96 |
| 9 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Проверить калибровку сопла, при необходимости - откалибровать отверстия. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение воздушной заслонкой. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 88,98 |
| 10 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящие трубки, прочистить их и установить на место. Проверить герметичность соединений. Установить горелки и стол плиты. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 177,96 |
| 11 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку духового шкафа, очистить и установить на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 238,46 |
| Водонагреватель проточный газовый (ВПГ) | | | | |

| | | | | |
|----|--|-----|---|----------|
| 12 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода и водопровода, тягопрерыватель от дымохода. Снять водонагреватель с крюков. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, тягопрерыватель к дымоходу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 1 067,74 |
| 13 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода, водопровода, тягопрерыватель от дымохода. Демонтировать старый водонагреватель. Произвести монтаж нового газопровода и водопровода необходимой длины и соответствующих диаметров и подсоединить к действующим сетям водопровода и газопровода. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, присоединить вытяжную трубу к дымоходу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и воду. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 2 135,48 |
| 14 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 355,91 |
| 15 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж дымоотводящей трубы. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 427,10 |
| 16 | Чистка горелки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку, термопару и запальник. Очистить горелку, установить горелку, термопару и запальник. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 284,73 |

| Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно- варочный) котел | | | | |
|---|--|-----|--|----------|
| 17 | Проверка и настройка котла | шт. | <p>Проверить наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтров воды. Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Установить манометр на газовый редуктор. Произвести работы по настройке котла. Снять манометр. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Произвести пуск котла. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).</p> | 355,91 |
| 18 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | <p>Отключить котел от электроэнергии. Отключить подачу газа с установкой заглушки в кран на опуске. Слить воду из систем горячего водоснабжения и отопления. Отключить котел от систем горячего водоснабжения и отопления. Отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (стены или пола). Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Оформить акт на отключение газового прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).</p> | 384,39 |
| 19 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | <p>Установить котел по правилам завода-изготовителя, либо проверить правильность установки котла владельцем. Подсоединить котел к системам горячего водоснабжения, отопления. Заполнить системы горячего водоснабжения и отопления водой, проверить герметичность котла, систем водоснабжения и отопления. Подсоединить дымоход, подсоединить котел к газовой разводке. Подключить котел к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы в соответствии с "Руководством об условии эксплуатации котлов". Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).</p> | 1 067,74 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----|--|----------|
| 20 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | <p>Закрывать газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Слить воду из систем горячего водоснабжения и отопления. Отсоединить котел от систем горячего водоснабжения и отопления, отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (со стены или пола). Установить котел согласно требований завода-изготовителя. Подсоединить к системам горячего водоснабжения и отопления, заполнить систему водой, проверить на герметичность. Подсоединить дымоход, подсоединить котел к газовой разводке. Подключить котел к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно «Руководства по условиям эксплуатации котлов». Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).</p> | 1 423,65 |
| 21 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | <p>Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Подключить к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно «Руководства по условиям эксплуатации котлов», проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).</p> | 355,91 |
| Прочие работы | | | | |
| 22 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | <p>Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту.</p> | 320,32 |
| 23 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | <p>Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту.</p> | 505,40 |

| | | | | |
|----|--|-----|---|--------|
| 24 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | 334,56 |
| 25 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | 462,69 |
| 26 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | | 177,96 |
| 27 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | | 117,45 |
| 28 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | Проверить положение крана на опуске перед прибором (должен быть установлен в положении "закрыто"). Снять заглушку. Подключить газовый прибор к газопроводу. Пустить газ, продуть газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики и дымового канала. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Оформить наряд. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 185,07 |
| 29 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | Проверить положение крана на опуске перед прибором. При отключении закрыть и опломбировать кран, при подключении снять пломбу и открыть кран. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работоспособность прибора. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 71,18 |

| | | | | |
|----|---|-----|---|--------|
| 30 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | 60,51 |
| 31 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | 78,30 |
| 32 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт. | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проинструктировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту. | 106,77 |
| 33 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | Провести внешний осмотр газового прибора. Проверить условия работы газового прибора, наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтров воды. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Выявить неисправность. По результатам обследования составить акт пригодности к дальнейшей эксплуатации. Предложить абоненту перечень ремонтных работ согласно действующего прейскуранта цен. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 177,96 |
| 34 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. | Определить перечень отключаемых жилых домов и способ их отключения от газоснабжения. Оповестить жильцов о дате и времени отключения путем расклейки объявлений, оповещения по радио или другим способом за трое суток до отключения. В день начала ремонтных работ произвести отключение жилых домов от газоснабжения. По окончании ремонтных работ оповестить жильцов о пуске газа. Произвести продувку газопровода до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ в приборы. Проинструктировать жильцов о безопасном пользовании газом в быту. | 113,89 |
| 35 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт. | Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Установить перемычку. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 355,91 |

| | | | | |
|----|--|-----|--|--------|
| 36 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | шт. | Отключить газоснабжение. Демонтировать перемычку. Подсоединить счетчик к газопроводу. Продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Пустить газ. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 512,51 |
| 37 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | Перекрыть кран перед счетчиком. Провести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Произвести монтаж соединительных элементов счетчика и установить новый счетчик. Открыть кран перед счетчиком и пустить газ в газовые приборы. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд и схему на установку счетчика. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). | 512,51 |

| п/п | Наименование работ и газового оборудования | ВСЕГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности, в руб. с НДС (округление до 0,1) |
|---|--|--|
| Проектные, консультационные работы | | |
| 1 | Согласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте | 1 246,08 |
| 2 | То же, надземного газопровода | 1 068,07 |
| 6 | Согласование проекта установки ШРП | 1 068,07 |
| 12 | Согласование проекта индивидуального жилого дома, сделанного сторонней организацией (примен,козф. 0,3) | 356,02 |
| Врезка или обрезка газопровода | | |
| 33 | Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм | 1 319,34 |
| 34 | Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 32-40 мм | 1 451,27 |
| 36 | Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 51-100 мм | 1 715,14 |
| 37 | Врезка или обрезка надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 101-200 мм | 1 979,01 |
| 39 | Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм | 1 319,34 |

| | | |
|--|--|----------|
| 40 | Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре 32-40 мм | 1 451,27 |
| 41 | Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре 50 мм | 1 715,14 |
| 42 | Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1) | 4 617,68 |
| 45 | Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре до 32 мм | 659,67 |
| 46 | Врезка в действующий внутридомовый газопровод при диаметре 40-50 мм | 791,60 |
| 47 | Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм | 659,67 |
| Пуско-наладочные работы, приемка и ввод в эксплуатацию объектов газораспределительной системы | | |
| 71 | Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода | 1 002,70 |
| 75 | Первичный пуск газа в ШРП при двух нитках газопровода | 1 504,05 |
| 77 | Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания | 1 504,05 |
| 78 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода жилому дому (ввод до 25м). При длине ввода свыше 25м применять коэф. 1,2. | 501,35 |
| 79 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100м. При длине газопровода свыше 100м применять коэф. 1,1. | 401,08 |
| 80 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома при установке плиты /При установке двух плит применять коэф. 1,8.; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15/ | 501,35 |
| 81 | То же, при установке проточного водонагревателя/При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05/ | 1 203,24 |
| 83 | То же, при установке плиты и отопительного аппарата/При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08;/ | 1 303,51 |
| 86 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя/При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5.; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07/ | 1 604,32 |
| Технический надзор за строительством объектов газораспределительной системы | | |

| | | |
|---|--|----------|
| 98 | Тенический надзор за строительством подземного газопровода/на каждые последующие 50 м применять коэф.0,5;при повторном вызове в пунктах 100-112 применять коэф.0,7/ | 4 206,69 |
| 99 | Тенический надзор за строительством надземного газопровода на опорах /на каждые последующие 50 м применять коэф.0,6/ | 1 752,79 |
| 100 | Тенический надзор за строительством подземного газопровода - ввода/до 25 м; на каждые последующие 25 м применить коэф.0,6/ | 1 402,23 |
| 103 | Тенический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ШРП,РДГК,РДНК и др. | 701,12 |
| 106 | Тенический надзор за строительством и монтажом фасадного и внутреннего газопровода,монтажом газового оборудования административного,общественного здания всех назначений при наличии одной топочной установки/на каждую дол.топочную установку применять коэф.0,6/ | 1 051,67 |
| 109 | Тенический надзор за строительством фасадного , внутреннего газопроводаи монтажом газового оборудования /до трех приборов/ в жилом доме индивидуальной застройки/При установке свыше трех приборов применять коэф.1,4/ | 490,78 |
| 110 | Тенический надзор за монтажом бытового газового счетчика | 140,22 |
| 112 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод/до 100 м//в пунктах 112 и 113 на каждые последующие 100 м газопровода применять коэф.0,5/ | 1 402,23 |
| 113 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод/до 100 м/ | 701,12 |
| 114 | Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод-ввод | 350,56 |
| Обход и техническое обслуживание | | |
| 158 | Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе | 140,22 |
| 250 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85) | 210,33 |